



## SÜMBOLID

Kasutusjuhendis olev teave on tähistatud järgmiselt:

SÜMBOL	KIRJELDUS
⚠️	Lastele OHTLIK
⚡	Elektriga seonduv OHT
⚠️	Muudest pöhjustest tulenev OHT
⚠️	Võimalik varaline kahju

## OLULISED OHUTUSJUHISED

LUGEGE ENNE SEADME KASUTAMIST NEID JUHISEID.  
HOIDKE SEE JUHEND ALLES

Seade vastab Euroopa direktiividele 2006/95/EÜ ja 2004/108/EÜ ja Komisjoni 27. oktoobi 2004. aasta määrusele (EU) nr 1935/2004 toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete kohta.

## ⚠️ Lastele OHTLIK ⚠️

- Isikud, kellel on vähenenud füüsilised, tunnetuslikud või vaimsed võimed või kes ei ole piisavalt kogenud ega teadlikud, tohivad seadet kasutada järelevalve all või nende ohutuse eest vastutava isiku juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamisega seonduvaid ohtusi ja olema teadlikud asjakohastest ohutuseeskirjadest.
- Lapsed ei tohi seadet kasutada. Hoidke seade ja selle toitejuhe lastele kättesaamatult.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Kui seade on muutunud kasutuskõlbmatuks, soovitame selle toitejuhtme küljest ära lõigata. Samuti soovitame muuta kahjustuks kõik ohtlikud osad, et lapsed nendega mängida ei saaks.
- Ärge kunagi jätke pakkemateriale laste käeulatusse. Need on ohtlikud.

⚠️ Toote kasutuseks kõrvaldamiseks vastavalt Euroopa direktiivile 2009/96/EÜ tutvuge tootega kaasasoleva brošüüriga ning järgige selles olevaid juhiseid.

## ⚠️ Elektriga seonduv OHT ⚠️

- Kontrollige, et seadme andmeplaadi toodud pingevahemik vastab teie kodumajapidamise vooluvõrgu pingevahemikule.
- Ärge jätke vooluvõrku ühendatud seadet järelevalvetada. Tömmake seadme pistik alati pärast kasutamist pistikupesast.

- Enne seadme kasutamist, selle lülitite reguleerimist ning elektripistiku või elektrijuhtmete puudutamist kontrollige alati, et kääed oleksid kui vaid.
- Enne tarvikute paigaldamist ja ärvõtmist ning enne seadme puhastamist tömmake seadme pistik alati pistikupesast ja oodake, kuni liikuvad osad on seiskunud.
- Seade ei ole möeldud pikemat aega.

järjest kasutamiseks. Pärast kaht minutit järjest kasutamist laske mootoril jahtuda.

- Kontrollige, et toitejuhe ei ripu laua või tööpinna servalt alla. Ärge kunagi asetage toitejuhet ega seadet kuumale pinnale.
- Pikendusuhtme kasutamisel peab juhe olema seadme pingevahemikule sobiv. Vastasel juhul võib tekkida seadme kasutajale ja ümbrissevale keskkonnale ohtlik olukord. Sobimatu pikendusuhtme kasutamine võib pöhjustada törkeid seadmetöös.

## ⚠️ Muudest pöhjustest tulenev OHT ⚠️

- Ärge kunagi asetage seadet soojusallikate peale ega nende lähedale.

- Kasutage seadet alati lamedal kuumakindlal pinnal.
- Ärge kunagi jätké seadet vihma, pääkese jms ilmastikutingimustesse.
- Seadme toitejuhe ei tohi pootuda vastu kuumi pindu.
- Kasutage seadet ainult juhendis märgitud otstarbel.
- Mahlapress on möeldud mahla pressimiseks pehmetest ja kooritud puu- ja köögiviljadest. Ärge kasutage seadet šokolaadi, jäakuubikute, pähklite jms purustamiseks.
- Koorige viljad ja eemaldage neilt mittesoodav osa (melonid, mangod, kiivid jms).
- Samuti tuleb eemaldada suured kivid ja seemned nagu apelsinidel, virsikutel, aprikoosidel, ploomidel, kirssidel jne.
- Peske puu- või köögiviljad hoolikalt.
- Ärge kunagi puudutage seadme liikuva osi ega pane käsi või köögiriisti seadme täiteavastisse. Kasutage alati töökurit (A).
- Ärge lükake vilju täiteavasse sõrmedega.
- SEADET, SELLE PISTIKUT JA TOITEJUHET EI TOHI KASTA VETTE EGA MUUSSE VEDELIKKU. PUHASTAGE SEADET NIISKE LAPIGA.

- Kui seadme toitejuhe või pistik või seade ise on kahjustada saanud, siis ärge seadet kasutage. Viige see läbi massi volitatud teeninduskeskusesse.
- Önnetuste vältimeks peavad elektriseadmete parandustöid, sh toitejuhtme vahetamine, tegema selleks väljaõppje saanud isikud. Toimetage seade Ariete teeninduskeskusesse või Ariete volitatud tehnikute juurde.
- Seade on möeldud kasutamiseks AINULT kodumajapidamises ning seda ei tohi kasutada tööstuslikest ega ärieesmärkidel.

## ⚠️ ETTEVAATUST! ⚠️ Võimalik varaline kahju ⚠️

- Kui filter (B) on kahjustada saanud, siis ärge seadet kasutage.
- Sobimatute varuosade kasutamine võib tekitada ohtliku olukorra ja seadet kahjustada.
- Seade ei ole möeldud pikemat aega järjest kasutamiseks. Pärast kaht minutit järjest kasutamist laske mootoril jahtuda.
- Tömmake pistikupesast välja. Ärge tömmake pistikut pistikupesast välja juhtmest hoides.

- Toote muutmise viisil, milleks tootja sõnasegelt luba andnud ei ole, võib tootegarantii tühistada.

## SEADME KIRJELDUS

- A Töökur
- B Kaas
- C Survekrudi
- D Filter
- E Filtrihooldik
- F Anum
- G Mahla väljalaskeava koos sulgemiskorgiga
- H I-O - C lülit
- I Mahlaanum
- L Hari
- M Mootriososa
- N Viljalihaanum
- O Viljaliha väljalaskeava

## KASUTUSJUHEND

## Seadme kokkupanek

- ⚠️ HOIATUS! Pärast pakendi eemaldamist ja enne seadme esmakordset kasutamist tuleb kõik selle toiduga kokkupuutuvad osad hoolikalt pesta, kasutades kuuma vett ja vähesel määral puhastusvahendit.
- Asetage mootriososa (M) stabiliseerituna. Pind peab olema hästi jurdepääsetav.
  - Asetage anum (F) mootriosale (M) ja keerake anumat päripäeva, kuni see klõpsuga oma kohale lukustub (joonis 2).
  - Pange filtrihooldik (E) anumasse (F) (joonis 3).
  - Sisestage filter (D) vastavasse filtrihooldikusse (E), kontrollides, et anumal (F) ja filtril (D) olevad tähisest on kohakuti (joonis 4).
  - Pange survekrudi (C) filtril (D) sisse, keerates krudi, kuni see on korralikult oma kohal (joonis 5).
  - Pange anumale (F) kaas (B) peale, nii et see on korralikult survekrudi (C) ülemisele harule asetatud. Keerake vastupäeva, nii et küljel olevad sakid sobituvad täielikult mootorialusel (M) olevatesse sälküdadesse (joonis 6).
  - Asetage mahla väljalaskeava (G) alla mahlaanum (I) (joonis 7).
  - Asetage viljaliha väljalaskeava (O) alla viljalihaanum (N) (joonis 8).
  - Pange ettevalmistatud viljad kaanes (B) olevasse avasse ja töökur (A) selle lähedale (joonis 9).

- ⚠️ HOIATUS! Filtri (D) on väikesed teravad lõiketerad viljade hakkimiseks. Olge ettevaatlik, et te end filtril eemaldamisel või puhastamisel ei vigastaks.

- ⚠️ HOIATUS! Juhul kui kaas (B) ja anum (F) ei ole õigesti paigaldatud, ei hakka seade tööle. Kui seade ei tööta, kuiži lülit (H) on asendis „I”, veenduge, et kõik osad on õigesti paigaldatud.

## Sisselülitamine

- Uhendage seadme pistik vooluvõrku.
- Seadke lülit (H) asendisse „I”. Seadme mootor hakkab tööle. Eemaldage mahla väljalaskeavalt (M) kork.
- Pange töökur (A) kaanes (B) olevasse avasse ja lükake viljad filtrile (D) lähemale. Ärge pane seadmesse liiga palju vilju ega suruge töökurit (A) liiga kõvasti.
- Lülitit keerates hakkab mootor teistpäri pöörlema, et mahli paremini eraldiks.

- ⚠️ HOIATUS! Ärge keerake lülitit (H) asendist „I” liiga kiiresti, vaid hoidke seda mõni sekund asendis „0“.

- ⚠️ HOIATUS! Seade ei ole möeldud pikemat aega järjest kasutamiseks. Pärast kaht minutit järjest kasutamist laske mootoril jahtuda.

- Kui esimene portsjon mahla on valmis, korraage eespool töodud samme, kui soovite valmistada veel mahla või eemaldage anum.

- Seadme töökorras oleku tagamiseks tühjendage viljalihaanum (N) regulaarselt. Lülitage seade välja, keerates lülitit (H) asendisse „0”, ja tömmake pistik vooluvõrgust.
- Eemaldage viljalihaanum (N) ettevaatlikult viljaliha väljalaskeava (O) alt. Tühjendage viljalihaanum (N) ja asetage see väljalaskeava (O) alla tagasi.

- MÄRKUS:** Viljalihaanum (N) puhastamise hõlbustamiseks pange selle sisse kilekott. Nii ei pritsi viljaliha ka üle anuma serva.
- Pärast kasutamist lülitage seade välja, sulgege mahla väljalaskeava (G) korgiga, tömmake pistik pistikupesast ja eemaldage anum (I).

- Pange anumale (I) kaas peale ja asetage see külmissesse.
- ⚠️ HOIATUS! Tarbige mahl 24 tunni jooksul.
- Puhastage mahlaanum kohe pärast kasutamist

## NÄPUNÄITED

- Kasutage alati värskeid puu- ja köögivilju.
- Kasutage maitsva ja toitva mahla saamiseks koos erinevaid puuvilju nagu õunad, piirnid, apelsinid, ananassid või köögivilju nagu tomatid, seller, porgandid.
- Töödelge mitte väga mahlaseid puuvilju (nagu banaanid) koos mahlaste puu- ja köögiviljadega.
- Pikad maitsetaimed lõigake 3 cm juppideks, et need ümber kruvi ei keerduks.
- Külmutatud viljad tuleb enne kasutamist täielikult sulatada.
- Suurt kogust mahla võib hoida külmikus tihedalt sulutud anumas, kuid see tuleb tarbida 24 tunni jooksul, sest mahl ei sisalda säälitusaineid.

## PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE

- Uue mahla valmistamiseks saab seadme enne kiiresti puhastada, valades töötavasse seadmesse kaane (B) kaudu vett. Enne tuleb mahla väljalaskeava (G) alla asetada sobiv anum.
- Pärast seadme kasutamist võtke kõik osad kokkupanekule vastupidises järjekorras lahti.

- ⚠️ HOIATUS! Kui anum (F) on lukustatud ja seda ei saa mootriosalt (M) eemaldada, keerake lülitit (H), hoides seda 3-5 sekundit ühes asendis. Korrake neid samme 2-3 korda. Eemaldage anum (F), keerates seda vastupäeva.

- Puhastage mootriososa (M) ainult puhta pehme lapiga.
- Seadme osi võib pesta kuuma vee ja pehmetoimeline puhastusvahendiga.

- Roostevaba terasesest filtril (D) on soovitatav pesta voolava vee all, kasutades selleks kaasasolevat harja (L). Filter ei tohi puhastamisel kahjustada saada.

- ⚠️ HOIATUS! Filtri puhastamiseks hõlbustamiseks kastke see pärast kasutamist soaja vette, millesse on lisatud veidi nöudepesuvahendit, ja laske seal 10 minutit liguneda.

- ⚠️ HOIATUS! Mootriososa (M) ega kõiki osi ei tohi pesta nöudepesumasinas.

- ⚠️ TÄHELEPANU! Laske seadme osadel pärast kasutamist täielikult kuivada.

## VOLITATUD GARANTII JA HOOLDUSTÖÖKODA

+372 636 6525, e-mail: info@sevi.ee,  
OÜ SEVI Kodukaubad, Pallasti 16, Tallinn, 11412

